

LupoMarshall®

Mlin za meso

Model: **LM 1314**




UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Važna napomena

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete s korišćenjem uređaja zbog mogućnosti nastanka opasnosti, i oštećenja usled nepravilnog rukovanja.

OPIS



- | | |
|---|---|
| 1. Telo uređaja | 11. Rezni uložak rešetka za srednje usitnjeno |
| 2. Dugme za uključivanje (ON), isključivanje (OFF), brzina (manja, veća) i obrnuti smer (Reverse) | 12. Rezni uložak rešetka za krupno usitnjeno |
| 3. Dugme za pričvršćivanje glave | 13. Prsten za fiksiranje (navrtka) |
| 4. Otvor za glavu | 14. Dodatak za pravljenje kobasica |
| 5. Potiskivač hrane | 15. Dodatak za čufte |
| 6. Posuda sa levkom | 16. Dodatak za rendanje (srednje) |
| 7. Glava | 17. Dodatak za rendanje (krupno) |
| 8. Spirala | 18. Dodatak za rendanje (kolutići) |
| 9. Sečivo (nož) | 19. Dodatak za rendanje (mlevenje) |
| 10. Rezni uložak rešetka za fino usitnjeno meso | 20. Potiskivač hrane |
| | 21. Telo rende |
| | 22. Dodatak za pravljenje soka od paradajza |

UVOD

Ovaj uređaj ima sistem protiv pregrevanja. Ovaj sistem će automatski prekinuti dovod struje u slučaju pregrevanja uređaja.

Ukoliko Vaš uređaj najednom prestane da radi:

1. Izvucite utikač iz utičnice
2. Pritisnite dugme za isključivanje uređaja
3. Ostavite uređaj da se ohladi, oko 60 minuta.
4. Uključite utikač u struju
5. Pritisnite dugme za uključivanje uređaja
6. Ovaj uređaj ne smeju da koriste deca. Držite ovaj uređaj i kabl daleko od dece.
7. Ovaj uređaj ne bi trebalo da koriste osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima, sa nedovoljnim iskustvom i znanjem, osim ako nisu dovoljno obučene ili pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
8. Deca se ne smeju ostavljati bez nadzora, kako se ne bi igrala sa uređajem.
9. Uređaj mora biti isključen prilikom sklapanja, rasklapanja ili menjanja nastavaka.

Ukoliko se sistem protiv pregrevanja pali često, kontaktirajte naš servis.

Kada uključite utikač u struju lampica indikator će svetleti kao znak da je uređaj uključen.

UPOZORENJE: Kako biste izbegli opasnost, uređaj ne priključujete ni na kakve spoljne tajmere.

VAŽNE MERE ZAŠTITE


- Pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe i pogledajte slike.
- Pre upotrebe, zavijte rukom prsten (navrtka) za fiksiranje.
- Sačuvajte ovo uputstvo za buduće upotrebe.
- Proverite da li napon iz specifikacije uređaja odgovara mrežnom naponu u vašem stanu.
- Nikada ne upotrebljavajte dodatke od drugih proizvođača, u tom slučaju Vaša garancija biće nevažeća.
- Ne upotrebljavajte uređaj ukoliko su kabl za napajanje ili utičnica oštećeni.
- Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, isti mora biti zamenjen samo od strane lica ovlašćenog za to.
- Pre početka korišćenja operite sve delove uređaja (osim tela uređaja) toplom vodom i deterdžentom.
- Odmah nakon upotrebe isključite uređaj iz struje.
- Hrana se ne sme gurati rukom prilikom mlevenja, već je obavezno korišćenje

potiskivača.

- Ne ostavljati uređaj uključen bez nadzora.
- Isključite uređaj iz struje pre menjanja dodataka.
- Sačekajte da pokretni delovi uređaja stanu pre nego što ih skinete/promenite.
- Nikada ne potapajte telo uređaja u vodu ili bilo koju drugu tečnost. Nemojte ga prati čak ni pod mlazom vode. Čistite telo samo vlažnom krpom.
- Nemojte prati delove u mašini za pranje sudova.
- Zabranjeno je koristiti uređaj za mlevenje tvrde hrane kao što su koske, orašasti plodovi itd.
- Meso bi trebalo biti isečeno na komadiće otprilike 20mm x 20mm x 60mm bez žila, masnog tkiva i kostiju. Ne upotrebljavajte uređaj duže od 5 min u kontinuitetu. Ostavite uređaj da se ohladi oko 10 min. pre sledeće upotrebe.
- Da ne bi došlo do zaglavljivanja hrane, uređaj ne sme raditi pod prevelikim pritiskom.
- Ukoliko se uređaj zaustavi tokom mlevenja, pritisnite dugme obrnuti smer "reverse" kako bi se meso pravilno samlelo i uređaj nastavio sa radom.
- Uređaj je namenjen samo za kućnu upotrebu i ne sme se koristiti u komercijalne svrhe.

SKLAPANJE UREĐAJA

1. Pritisnite dugme za pričvršćivanje, uzmite glavu uređaja i umetnite je u otvor za glavu, vodite računa da glava mora biti postavljena ukoso (otprilike 2h) kao na slici. Zatim okrenite glavu u smeru suprotnom od kazaljke na satu sve dok se ne pričvrsti u svom položaju. (slika 2)
2. Umetnite spiralu u glavu, prvo duži deo, a zatim je blago zašrafite dok se ne smesti u kućište motora. (slika 3)
3. Postavite sečivo (nož) na osovinu spirale tako da oštrica bude okrenuta napred kao što je prikazano na slici 4. Ukoliko se ne postavi pravilno, mlin neće moći da melje.
4. Postavite željeni rezni uložak rešetku pored sečiva tako što ćete umetnuti izbočine u prorez. (slika 5)



5. Pridržite ili pritisnite sredinu reznog uložka jednim prstom, a zatim drugom rukom čvrsto zategnite prsten za fiksiranje tj. navrtku (slika 6). Ne zatežite previše.
6. Postavite posudu sa levkom na glavu uređaja i učvrstite je u predviđenom položaju.
7. Postavite uređaj na stabilnu površinu.
8. Otvori za protok vazduha na dnu i sa strane kućišta motora moraju biti slobodni i ne smeju se zatvarati.

MLEVENJE MESA

1. Pritisnite dugme za pričvršćivanje, uzmite glavu uređaja i umetnite je u otvor za glavu, vodite računa da glava mora biti postavljena ukoso (oko 2h) . Zatim okrenite glavu u smeru suprotnom od kazaljke na satu sve dok se ne pričvrsti u svom položaju.
2. Postavite spiralu u glavu uređaja, prvo duži deo. Postavite sečivo na osovinu spirale tako da oštrica bude okrenuta napred. Postavite rezni uložak rešetku (za fino usitnjeno meso ili za srednje usitnjeno meso u zavisnosti od željene konzistencije) na sečivo. Osigurajte da dva zarez upadnu u odgovarajuće rupe na glavi uređaja. Zategnite prsten (navrtku) u smeru kazaljke na satu.
3. Sada je uređaj spreman za mlevenje mesa.

Meso bi trebalo biti isečeno na komadiće otprilike 20mm x 20mm x 60mm bez žila, masnog tkiva i kostiju. Nikada ne upotrebljavajte smrznuto meso.


Stavite meso u posudu sa levkom. Koristite potiskivač hrane da gurnete meso u glavu uređaja. (za tartar biftek koristite rezni uložak za fino usitnjeno meso 2 puta).

DODATAK ZA ČUFTE

1. Pritisnite dugme za pričvršćivanje, uzmite glavu uređaja i umetnite je u otvor za glavu, vodite računa da glava mora biti postavljena ukoso (otprilike 2h) . Zatim okrenite glavu u smeru suprotnom od kazaljke na satu sve dok se ne pričvrsti u svom položaju.
2. Umetnite spiralu u glavu uređaja, prvo duži deo. Zatim postavite dodatak za čufte (slika 8).
3. Zategnite prsten za fiksiranje tj. navrtku, u smeru kazaljke na satu. (slika 9)


Sada je uređaj spreman za rad.

Stavite miks za čufte u posudu sa levkom. Presecite meso kada dobije oblik cilindra.



DODATAK ZA KOBASICE


1. Sameljite meso.
2. Pritisnite dugme za pričvršćivanje, uzmite glavu uređaja i umetnite je u otvor za glavu, vodite računa da glava mora biti postavljena ukoso (otprilike 2h) . Zatim okrenite glavu u smeru suprotnom od kazaljke na satu sve dok se ne pričvrsti u svom položaju.
3. Postavite spiralu u glavu uređaja, prvo duži deo. Postavite sečivo na osovinu spirale tako da oštrica bude okrenuta napred. Postavite rezni uložak, i na to stavite dodatak za kobasice. Osigurajte da dva zarez upadnu u odgovarajuće rupe na glavi uređaja. Zategnite prsten za fiksiranje (navrtku) u smeru kazaljke na satu.



4. Postavite posudu sa levkom na glavu uređaja.
5. Sada je uređaj spreman za rad.
6. Stavite meso u posudu sa levkom. Koristite potiskivač hrane da gurnete meso u glavu uređaja.
7. Stavite kožicu za kobasice u mlaku vodu otprilike 10 minuta. Zatim navucite vlažnu kožicu na dodatak za kobasice. Pritisnite mleveno meso da krene kroz glavu uređaja. Ukoliko se kožica zaglavi na dodatku za kobasice samo je malo navlažite vodom.

RENDE

1. Pritisnite dugme za pričvršćivanje, uzmite plastičnu glavu uređaja i umetnite je u




otvor za glavu, vodite računa da glava mora biti postavljena ukoso (otprilike 2h). Zatim okrenite glavu u smeru suprotnom od kazaljke na satu sve dok se ne pričvrsti u svom položaju. (slika 1)

2. Postavite neki od dodataka za rendanje u plastičnu glavu uređaja zatim okrenite rendu u smeru kazaljke na satu dok ne nalegne. (slika 2)
3. Upotrebite potiskivač hrane kako biste lagano pogurali povrće u gornji deo plastične glave uređaja. (slika3)
4. Sada je uređaj spreman za rad

DODATAK ZA PRAVLJENJE SOKA OD PARADAJZA

SASTAVLJANJE:


1. Postavite plastični prsten u naglavak (slika 1).
Već dolazi sklopljeno
2. Postavite zatim mrežicu u položaj tako da ispučena linija na naglavku bude na procepu mrežice (slika 2). Već dolazi sklopljeno
3. Stavite metalni prsten za fiksiranje (navrtku) do kraja naglavka (slika 3)
4. Postavite spiralu na metalnu glavu uređaja i pričvrstite je (slika 4)
5. Postavite spiralu od dodatka za paradajz na spiralu (slika 5)
6. Postavite naglavak sa metalnim prstenom na spiralu od dodatka za paradajz i okrećite u pravcu kazaljke na satu dok se prsten ne pričvrsti (slika 6)
7. Postavite plastičnu posudu u pravilan položaj na naglavak (slika 7)
8. Postavite plastični šraf na naglavak i zašrafite u pravcu kazaljke na satu do kraja. Zatim stavite plastični poklopac na naglavak.
9. Sada je uređaj spreman za rad.



ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

RASKLAPANJE

- Sačekajte da se motor potpuno zaustavi.
- Izvucite utičnicu iz utikača.
- Pre čišćenja isključite uređaj na dugme OFF i izvadite utikač iz struje. Rasklopite uređaj primenjujući korake na slikama 1-6 obrnutim redosledom (slika 12).
- Pritisnite dugme za pričvršćivanje, zatim pomerite glavu uređaja u smeru prikazanom na slici 13. Uklonite potiskivač hrane i posudu sa levkom.
- Odvrtite metalni prsten za fiksiranje (navrtku) i uklonite sve delove unutar metalne glave.



ČIŠĆENJE

- Ukloniti ostatke mesa. Oprati svaki deo posebno u toploj vodi sa deterdžentom.
- Rastvor za izbeljivanje koji sadrži hlor može oštetiti boju aluminijumskih površina.
- Kućište motora se ne sme potapati u vodu, već se čisti samo vlažnom krpom.
- Razređivači i benzin mogu oštetiti ili promeniti boju uređaja.
- Sve delove za rezanje prebrisati krpom nakvašenom biljnim uljem.
- **Nijedan deo aparata nije pogodan za pranje u mašini za sudove.**

Distributeri:

Srbija: Neva Dimi Exim d.o.o.

Crna Gora: Lupo home d.o.o.

Bosna i Hercegovina: Lupo Hepok d.o.o.

www.lupommarshall.com