

ŽENSKI EPILATOR I BRIJAČ

Model: C5239
220V, 50Hz, 3W



Hvala Vam što ste odabrali naš novi epilator, uz pomoć kojeg možete lako i efikasno ukloniti neželjene dlačice.

Uputstvo za upotrebu je sastavni deo i pre upotrebe aparata mora biti pročitano jer pruža važne informacije o sigurnosnoj instalaciji, korišćenju i održavanju.

Molimo vas da pažljivo pročitate uputstvo.


- Nakon otpakivanja proveriti aparat. U slučaju greške aparat ne treba koristiti i obavezno se obratiti servisnom centru ovlašćenom od strane proizvođača i uvoznika.
- Regularno čišćenje i pravilno održavanje obezbeđuje dug život vašem aparatu.
- Molimo vas da ne dozvolite da aparat dođe u kontakt sa vodom.
- Kako biste izbegli oštećenja ili eventualne povrede, molimo vas da aparat držite dalje od kose, obrva, trepavica, odeće.
- Upotreba aparata može izazvati crvenilo ili iritaciju kože. Ovo je normalna reakcija koja će nakon kratkog vremena nestati. Molimo vas da ukoliko crvenilo ne prođe u roku od tri dana se obratite svom lekaru.
- Ukoliko ste u prilici uvek koristite aparat sa adapterom.
- Svaka navedena pogrešna instalacija može da ugrozi vašu bezbednost i poništi garanciju aparata.
- Aparat je namenjen isključivo za kućnu upotrebu.
- Nikada ne vucite kabl za napajanje od aparata da biste isključili adapter iz utičnice.
- Nikada nemojte potapati adapter u vodu ili bilo koju drugu tečnost. Koristite isključivo priloženi adapter.
- Kabl za napajanje ne sme biti zamenjen od strane korisnika. U slučaju potrebe obratiti se ovlašćenom servisnom centru od strane proizvođača ili uvoznika.
- U slučaju kvara i/ili lošeg funkcionisanja aparata, isključiti ga i ne koristiti. Za eventualne popravke obratiti se ovlašćenom servisnom centru i zatražiti zamenu originalnim rezervnim delovima.

Funkcije aparata:

- 2 nivoa brzine i rotirajući diskovi hvataju i najkraće dlake i izvlače ih iz korena. Naš novi epilator nakon završenog posla ostavlja vašu kožu glatku i bez dlačica narednih nekoliko nedelja.
- Opcija menjanja glava sada dostupna.
- Opcija punjenja aparata: Nakon šestočasovnog punjenja aparat može raditi 30-40 minuta.
- Ukoliko je baterija ispražnjena, potrebno je priključiti aparat na adapter i u struju.

Delovi aparata:

1. Glava za depilaciju
2. Glava za brijanje
3. Poklopac
4. Dugme za uključivanje/isključivanje 0, I, II
5. Rupica za priključivanje kabla
6. Priključak za aparat (džek)
7. Kabl za struju
8. Deo koji ide u utičnicu
9. Četkica za čišćenje



PRIPREMA ZA UPOTREBU

- Pre upotrebe se pobrinite da je vaša koža čista i potpuno suva.


Ne upotrebljavajte kremu niti bilo koje drugo sredstvo pre početka epilacije.

- Epilaciju će vam olakšati ukoliko se pre nje istuširate. Osigurajte da je vaša koža potpuno suva pre nego što počnete sa epilacijom.
- Nakon epilacije, možete naneti blagi losion ili kremu kako bi se iritacija kože smanjila.

UPOTREBA APARATA

1. Funkcija sa i bez kabla.

- Upotreba kabla je neophodna ukoliko je kapacitet baterije na niskom nivou.
- Uključite kabl za struju u rupicu na aparatu. (slika 2)
- Uključite adapter u utičnicu. (slika 3)
- Pre ponovne upotrebe, potrebno je sačekati da se aparat napuni.





2. Funkcija brijanja.

- Da biste dobili najbolji efekat, pomerajte uređaj po koži u pravcu suprotnom od rasta dlačica. (slika 4)
- Rastegnite kožu sa slobodnom rukom kako bi brijlač bio na ravnom delu kože i brijao istovremeno.







3. Funkcija epiliranja.



- Pritisnite dugme kako biste promenili glavu (slika 5), pritisnite obe strane glave brijlača sa palcem, promenite glavu (slika 6), postavite glavu epilatora i koristite. (slika 7)



- Izaberite brzinu 1 za predeo sa manje dlačica, za teško dostupna područja, i za područja ispod kojih je nalazi kost (kao što su kolena i zglobovi). (slika 8)
- Izaberite brzinu 2 za veća područja sa oštrijim dlačicama (slika 9)
- Rastegnite kožu sa slobodnom rukom kako bi dlačice stajale uspravno. (slika 10).
- Postavite aparat uspravno na kožu, tako da vam dugme za



uključivanje/isključivanje bude u smeru u kome pomerate aparat. (slika 11)




- Polako pomerajte aparat

preko kože u smeru suprotnom od rasta dlaka. (slika 12)

- Isključite aparat pomerajući dugme na 0 poziciju.

(slika 13)





4. Punjenje:

- Isključite aparat i priključite ga na adapter, adapter uključite u struju, i zasvetleće lampica koja označava punjenje aparata. (slika 14)

- Punite baterije 6 sati u kontinuitetu. Svako punjenje manje od 6 sati izaziva oštećenje i skraćuje radni vek baterije.

- Nakon punjenja vaš aparat je spreman za brijanje ili epiliranje.



ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Za postizanje najboljih rezultata mi vam savetujemo da čistite vaš aparat nakon svake upotrebe.

- Isključite aparat (slika 15)
- Očistite sve dostupne površine, diskove i glavu epilatora sa četkicom. (sl.16)
- Nikada ne uranjajte aparat u vodu ili bilo kakvu drugu tečnost.
- Nikada ne koristite abrazivna sredstva, benzin ili aceton za čišćenje aparata.
- Nikada ne pokušavajte da odvojite disk od glave aparata.



INFORMACIJE ZA KORISNIKE

- U skladu sa članom 13 zakonske uredbe od 25 jula 2005, br. 15 stav uputstava 2011/65/EK (Evropska komisija), 2002/96/EK i stav 2003/108/EK, u odnosu na upotrebu opasnih supstanci u električnim i elektronskim uređajima, kao i odlaganje otpada.
- Precrtana korpa za otpatke na opremi označava da uređaj nakon upotrebnog doba mora biti odvojen od ostalog otpada.
- Prema tome, nakon upotrebnog doba, korisnik je dužan da uređaj dostavi u odgovarajućim centrima za reciklažu električnog i elektronskog otpada, ili vratiti prodavcu od koga je uređaj kupljen.
- Odvojeno sakupljanje starog uređaja za reciklažu i ekološko odvajanje dovodi do sprečavanja mogućih negativnih efekata životne sredine i zdravlja i podstiče recikliranje materijala od koga je sastavljen.
- Nepravilno odlaganje proizvoda od strane korisnika podrazumeva primenu administrativnih sankcija po propisima koji su na snazi.

Distributeri:

Srbija

Neva Produkt d.o.o.

Crna Gora

Dimi Exim d.o.o.

Bosna i Hercegovina

Hepok d.o.o.

www.lupommarshall.com

www.lupogroup.com